

Warning- “Climb All” Brush

1. Avoid exposing brushes to direct sunlight for extended periods of time. This will extend the life of the foam brushes.

2. Do Not Use any type of bleach to clean these brushes.

3. These brushes dry and harden when not immersed in water. When this occurs submerge the pool cleaner in the pool for several minutes before turning on the power. Doing this will avoid any damage to pool or foam brushes.

1. Une trop longue exposition au soleil diminuerait la durée de vie des mousses.

2. Un rincage à l'eau claire est préconisé après chaque utilisation.

3. Si le robot est remis dans un local très sec, les mousses PVA peuvent devenir très dures. Si cela était le cas, il est recommandé d'immerger l'appareil pendant quelques minutes avant de le mettre sous tension.

1. Aumentará la vida del material si evita exponerlo al sol durante largos periodos.

2. No utilice ningún tipo de lejía para limpiar este material.

3. Si la unidad permanece en un lugar seco, los cepillos podrían endurecerse mucho. Si esto ocurre deberá sumergir la máquina en el agua durante unos minutos antes de conectarla.

1. Die walzen nicht länger als notwendig dem Sonnenlicht aussetzen.

2. Zum reinigen keine Bleich- und Reinigungsmittel benutzen.

3. Die walzen können nach einiger zeit hart werden. Setzen Sie dann das Gerät bitte bereits einige Minuten vor dem Einschalten ins Schwimmbecken.

1. Non esporre per troppo tempo al sole per non aumentare il materiale.

2. Non usare nessun tipo di candeggine per pulire questo materiale.

3. Se l'unità è stoccata in un luogo asciutto, le spazzole potrebbero essere molto dure. se questo succede, Vi preghiamo di immergere la macchina nell'acqua per diversi minuti prima di accendere la macchina.