MANUALE d'USO

C.P.A. S.R.L.

OPERAZIONI DI SVERNAGGIO VASCHE SPA ITALIA

C.P.A. srl
Via Don Demetrio Castelli, 71 - 12060 RODDI (CN)
Tel. 0173.615693 - Fax 0173.620922
www.cpa-piscine.it
cpa@cpa-piscine.it

Ver.00 – 15/10/13

Procedura

1. Scollegare la vasca dalla rete eletterica d'alimentazione principale
2. Rimuovere l'acqua dalla vasca mediante gli appositi bocchettoni di scarico posti sui fianchi della vasca.

Attenzione: gli scarichi sono dotati di valvola di sicurezza anti-svuotamento accidentale: per svuotare la vasca è necessario far scattare verso l'esterno il bocchetone di scarico, imprimendogli una rotazione, quindi rimuovendo il tappo filettato di chiusura.

3. Rimuove le cartucce filtranti dallo skimmer e lavarle sotto acqua corrette avendo cura di pulire la superficie filtrane mediante sapone neutro. Per rimuove la cartuccia dallo skimmer,quando presente, è necessario sfilare verso l'alto la paratia di protezione avendo cura di aver allentato la vite di sicurezza medainte cacciavite a taglio. Le cartucce possono essere semplicemente in appoggio oppure filettate al supporto in fuzione dal modello. Nel primo caso è sufficiente sfilare le stesse, nel secondo è necessario procedere alla rotazione delle cartucce in senso anti-orario prima di poterle sfilare.

4. Procedere alla pulizia del bacino della vasca mediante lavaggio con sapone neutro concludendo con un adeguato risciacquo.

Attenzione: si raccomanda l'uso di calzature anti-scivolo pulite al fine di prevenire il rischio di scivolamento e caduta accidentale. Tali calzature dovranno avere la suola perfettamente pulita al fine di evitare abrasioni del coating superficiale dal bacino della vasca.

5. Rimuovore il pannello di rivestimento posto all'altezze del tastierino di gestione, agendo sulle viti di fissaggio alla struttura.

Quindi, avendo cura di posizionare sotto al raccordo degli stracci, allentare il bocchettone di collegamento della tubazione primaria di circolzione al riscaldatore. Il riscaldatore è posto sotto il quadro di comando. Allentando i bocchettoni si consentirà all'eventuale acqua rimanasta nelle tubazioni di defluire.

6. Asciugare la vasca ed il bacino.
7. Coprire la vasca mediante la propria copertura termica: qualora la vasca sia collocata in zona non protetta e quindi soggetta all'intemperie, si suggerisce inoltre di proteggere la vasca con un telo da esterno, posizionato sopra la copertura termica. Si raccomanda di sgombrare periodicamente la neve dalla copertura, nonché dai fianchi della vasca, per evitare il deterioramento precoce del rivestimento ligneo per contatto con la stessa.

Note

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- La C.P.A. s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per eventuali problematiche derivanti da erronea interpretazione del testo.
- La C.P.A. s.r.l. inoltre declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente manuale, se dovute ad errori di stampa o di trascrizione.