



C.P.A. S.R.L.

POMPE DI CALORE
INDIANA EVO MINIITA p.2
ENG p.20

MANUALE D'INSTALLAZIONE E D'USO

DA LEGGERE CON ATTENZIONE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO

QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE INSTALLATO DA PERSONALE QUALIFICATO IN CONFORMITÀ ALLE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI, ALLO SCOPO DI EVITARE DANNI A PERSONE O COSE. ASSICURARSI CHE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA SIA STATA INTERROTTA A MONTE SULLA LINEA DI ALIMENTAZIONE PRIMA DI QUALSIASI AZIONE RICHIEDENTE L'APERTURA DEL CORPO POMPA. IL COSTRUTTORE NON SI ASSUME RESPONSABILITÀ IN MERITO ALLA SICUREZZA ELETTRICA IN CASO DI UTILIZZO IMPROPRIO DEL DISPOSITIVO. I PRODOTTI DESCRITTI IN QUESTO DOCUMENTO SONO SUSCETTIBILI IN QUALSIASI MOMENTO DI EVOLUZIONI O MODIFICHE. LE DESCRIZIONI ED I DATI NON POSSONO PERTANTO AVERE ALCUN VALORE CONTRATTUALE.



Indice

A. Premessa	2
B. Misure di sicurezza	2
1. Avvertenze	3
2. Attenzione	3
3. Sicurezza	4
C. La pompa di calore	5
1. Trasporto	5
2. Accessori	5
3. Caratteristiche	5
4. Condizioni e range di lavoro:	5
5. Parametri tecnici	6
D. Guida all'installazione	7
1. Promemoria per l'installazione	7
2. Collegamenti elettrici	10
3. Schemi di collegamento elettrico	11
4. Parametri per la protezione dei dispositivi e specifiche dei cavi	12
E. Guida operativa	13
1. Funzione dei tasti	13
2. Istruzioni operative	13
F. Analisi	14
1. Ispezionare la pompa di calore prima dell'uso - installatore	14
2. Avviso e metodo di rilevamento delle perdite - assistenza	14
3. Prove di avvio	14
H. Risoluzione dei problemi per guasti comuni	15
I. Appendice: controllo diretto pompa di circolazione	18

A. Premessa

Grazie per aver scelto la nostra pompa di calore a inverter progettata per un maggiore risparmio energetico ed un ambiente silenzioso.

Grazie!

B. Misure di sicurezza

Si prega di leggere sempre e di rispettare tutti i messaggi di sicurezza riportati in questo manuale.

In questa pompa di calore è stato utilizzato il gas refrigerante rispettoso dell'ambiente R32.

1. Avvertenze



Il simbolo di ATTENZIONE indica un pericolo. Richiama l'attenzione su una procedura, una pratica o simili che, se non eseguite correttamente o se non rispettate, potrebbero causare lesioni personali a terzi. Questi simboli sono rari, ma sono estremamente importanti.

	<p>a. Tenere la pompa di calore lontano da fonti di calore.</p>
	<p>b. Deve essere posizionata in un'area ben ventilata, non è consentita l'installazione in aree chiuse.</p>
	<p>c. Le riparazioni e lo smaltimento devono essere eseguiti da personale di assistenza qualificato.</p>
	<p>d. Scaricare completamente prima della saldatura. La saldatura può essere eseguita solo da tecnico abilitato nei centri di assistenza.</p>

2. Attenzione

- a. Si prega di leggere e conservare le seguenti istruzioni prima dell'installazione, dell'uso e di eventuale manutenzione.
- b. L'installazione deve essere eseguita da personale tecnico abilitato in conformità con questo manuale.
- c. Dopo l'installazione deve essere eseguito un test di tenuta idraulica del circuito realizzato.
- d. Ad eccezione dei metodi raccomandati dal produttore, non utilizzare alcun metodo per accelerare il processo di scongelamento o per pulire le parti congelate.
- e. Se è necessaria una riparazione, contattare il centro di assistenza post-vendita più vicino. Il processo di riparazione deve essere rigorosamente conforme al manuale. È vietata qualsiasi pratica di riparazione da parte di personale tecnico non abilitato.
- f. Impostare la temperatura corretta per ottenere una temperatura dell'acqua confortevole per evitare il

surriscaldamento o il raffreddamento eccessivo.

- g. Si prega di non impilare sostanze, che possano ostacolare il flusso d'aria posizionando oggetti in prossimità della pompa o delle griglie di ventilazione della stessa, altrimenti l'efficienza della stessa si ridurrà o si fermerà.
- h. Non utilizzare o posizionare in prossimità della pompa gas o liquidi combustibili come diluenti, vernici e carburanti per evitare incendi.
- i. Per ottimizzare la prestazione della pompa di calore, isolare le tubazioni di collegamento tra la piscina e la pompa di calore e utilizzare una copertura isotermica sulla piscina.
- j. Si consiglia una lunghezza dei tubi di collegamento dalla piscina alla pompa di calore $\leq 10\text{m}$.


3. Sicurezza

- a. Posizionare l'interruttore di alimentazione principale fuori dalla portata dei bambini.
- b. Quando si verifica un'interruzione di corrente durante il funzionamento e successivamente viene ripristinata l'alimentazione, la pompa di calore si avvierà in modo autonomo.
- c. Si prega di spegnere l'alimentazione principale in condizioni di brutto tempo per evitare danni alla macchina.
- d. L'installazione e qualsiasi riparazione dovrebbero essere condotte in aree con una buona ventilazione. Sono vietate possibili fonti di innesco durante queste operazioni.
- e. Un'ispezione preliminare per la sicurezza deve essere effettuata prima della manutenzione o riparazione delle pompe di calore con gas R32 al fine di ridurre potenziali rischi.
- f. Se durante il processo di installazione si verificassero perdite di gas R32, devono essere interrotte tutte le operazioni e deve essere contattato il centro di assistenza.


C. La pompa di calore

1. Trasporto


a. Mantenere sempre in posizione verticale



b. Non sollevare la pompa dagli attacchi dell'acqua (lo scambiatore all'interno della pompa potrebbe subire dei danneggiamenti)



2. Accessori



3. Caratteristiche

- a. Scambiatore di calore ad alta efficienza
- b. Efficiente controllo della temperatura con visualizzazione a display.
- c. Protezione all'alta pressione

4. Condizioni e range di lavoro:

Per un maggior comfort e piacere, si prega di impostare la temperatura dell'acqua di piscina in modo efficiente ed economico.

Temperatura dell'aria, intervallo di lavoro: 10°C~43°C


La pompa di calore avrà prestazioni ideali con una temperatura ambientale compresa tra: 15°C~25°C

5. Parametri tecnici

Modelli		MN05	MN08	MN12
Condizioni di lavoro: Aria 27°C/ Acqua 27°C/ Umidità 80%				
Capacità di riscaldamento	kW	3.0	4.0	5.0
COP	-	5.2	5.1	5.1
Condizioni di lavoro: Aria 15°C/ Acqua 26°C/ Umidità 70%				
Capacità di riscaldamento	kW	2.2	3.0	3.5
COP Range	-	4.0	4.0	4.0
SPECIFICHE TECNICHE				
Volume d'acqua consigliato*	m ³	15	20	30
Temperatura dell'aria di lavoro	°C	10°C~43°C		
Alimentazione elettrica		230V 1PH		
Consumo ingresso nominale	kW	0.55	0.78	0.98
Assorbimento ingresso nominale	A	3,47	4,10	5,19
Potenza acustica a 1m	dB(A)	46	46	46
Portata d'acqua raccomandata	m ³ /h	0.7	1.2	1.8
Raccordi idraulici	mm	50		

Attenzione: questa pompa di calore è in grado di funzionare normalmente all'interno dell'intervallo di temperatura dell'aria 10 °C ~ 43 °C, l'efficienza di lavoro non sarà garantita al di fuori di questo range. Si prega di tenere in considerazione che le prestazioni e i parametri della pompa di calore sono diversi al variare delle condizioni. I parametri riportati sono soggetti ad aggiustamenti periodici per miglioramenti tecnici senza ulteriore avviso. Per i dettagli fare riferimento alla targhetta riportata sulla singola pompa di calore.

6. Dimensioni



Attacchi acqua:

ingresso: 32 \emptyset

Uscita: 32 \emptyset

Nota:

L'immagine sopra riportata è uno schema della pompa di calore per l'installazione del tecnico e come riferimento tecnico. Il prodotto è soggetto a modifiche periodiche per miglioramenti senza ulteriore avviso.

D. Guida all'installazione


1. Promemoria per l'installazione

Solo il personale tecnico è autorizzato all'installazione della pompa di calore. Gli utenti non sono qualificati per eseguire in autonomia l'installazione, la pompa di calore potrebbe venire danneggiata e vi potrebbero essere rischi per la sicurezza personale.

a. Posizionamento e collegamenti idraulici





La pompa di calore deve essere installata in un luogo asciutto e con una buona ventilazione, nel rispetto delle distanze minime, riportate a seguire:





Si consiglia di installare la pompa di calore entro 7,5 metri dalla piscina. Maggiore è la distanza dalla piscina, maggiore è la dispersione termica delle tubazioni e minore il rendimento del sistema.

b. Collegamento dei tubi idraulici

 Gli attacchi di ingresso e uscita acqua sulla pompa non supportano il peso di tubi flessibili. La pompa di calore deve essere collegata con tubazioni rigide.




 Non installare tubazioni idrauliche in modo che passino dietro l'evaporatore della pompa di calore. Nel caso non fosse possibile fare altrimenti, coprire i tubi con schiuma termoisolante.



Il dispositivo ha raccordi a incollare che accettano tubi in PVC da 32 mm o 50 mm per il collegamento all'impianto di filtrazione della piscina o della spa.


Nota: l'aggiunta di un raccordo ad attacco rapido all'ingresso e all'uscita dell'unità per consentire un più facile drenaggio dell'unità per lo svernamento e per fornire un accesso più facile in caso di manutenzione.



Si prega di seguire questi passaggi quando si utilizza per la prima volta:

1. Aprire la valvola e caricare l'acqua
2. Assicurarsi che la pompa e il tubo di ingresso dell'acqua siano stati riempiti d'acqua.
3. Chiudere la valvola e avviare l'unità.

1. Il telaio della pompa deve essere fissato con bulloni su un basamento in calcestruzzo o con staffe. Il basamento in calcestruzzo deve essere solido e stabile; la staffa deve essere sufficientemente resistente e con trattamento antiruggine;
2. Si prega di non accumulare oggetti sostanze che blocchino il flusso di aria vicino all'area di ingresso o di uscita della pompa e che non vi sia alcuna barriera entro i 50 cm dietro il corpo (griglia di scambio posteriore), o l'efficienza della macchina potrebbe essere ridotta o interrotta.
3. Per il funzionamento la pompa di calore necessita di una pompa di circolazione (pompa di filtrazione della piscina) fornita dall'utente. Per la portata d'acqua raccomandata fare riferimento ai parametri tecnici, prevalenza raccomandata $H \geq 8$ m;
4. Poiché la pompa di calore raffredda l'aria di circa $4 - 5^{\circ}\text{C}$, potrebbe crearsi condensa, si prega di porvi attenzione. Posizionare quindi l'ugello di scarico nel foro dedicato, sul fondo della pompa, accertarsi che sia ben agganciato e collegare il tubo flessibile per lo scarico dell'acqua di condensa. Se l'umidità relativa è molto alta, la condensa potrebbe essere anche di diversi litri all'ora. La condensa scorrerà lungo le alette alla base del dispositivo e sarà convogliata al raccordo di scarico della condensa in plastica sul lato. Il raccordo è progettato per accettare tubi flessibili da 20 mm, così da portare la condensa ad punto di scarico idoneo.



! È facile confondere la condensa con una perdita d'acqua all'interno dell'unità. Un modo rapido per verificare che l'acqua sia condensa è spegnere la pompa di calore, mantenendo la pompa di filtrazione in funzione: se l'acqua smette di defluire dalla base, è condensa. Un altro modo è verificare il contenuto di cloro nell'acqua di scarico: se non è presente cloro, allora è condensa.

2. Collegamenti elettrici


- Collegare la pompa con una linea di alimentazione appropriata: la tensione deve essere conforme alla tensione nominale dei prodotti.
- Collegare la macchina alla messa a terra dell'impianto
- Il cablaggio deve essere effettuato da un tecnico abilitato secondo lo schema elettrico.
- Un interruttore o disgiuntore ≤ 30 mA va compreso nell'impianto elettrico associato al prodotto. Esso deve trovarsi in stretta vicinanza dell'apparecchio ed essere facilmente raggiungibile dall'operatore. Deve essere marchiato come IEC/EN 601010-1 § 6.11.2
- La disposizione dei cavi di alimentazione e del segnale dovrebbe essere ordinata evitando che si intreccino a vicenda.

L'unità ha una scatola di collegamento separata, con un raccordo per condotto elettrico standard. Rimuovere le viti e il pannello frontale, inserire le linee di alimentazione attraverso il raccordo passacavi e collegarle ai tre morsetti nella scatola di derivazione. Per completare l'allacciamento elettrico, collegare la pompa di calore ad un circuito d'alimentazione dedicato, dotato dell'apposito interruttore magneto-termico.


Protezione: Un mezzo di disconnessione (interruttore automatico, interruttore con fusibile o senza fusibile) dovrebbe essere situato in vista e facilmente accessibile dall'unità, questa è una pratica comune su condizionatori e pompe di calore commerciali e residenziali.

3. Schemi di collegamento elettrico

Per alimentazione elettrica: 230 V 50Hz




Schema di collegamento dell'interfaccia del tastierino:



T4	Non utilizzato	CN1	Cavo neutro
T5	Sonda temp. ingresso	CN3	Cavo fase
T6	Sonda temperatura circuito di scambio	CN4	Cavo terra
T7	Sonda temp. uscita	RL1	Motore della ventola (220-230 VAC)
T8	Sonda temperatura ambientale	RL2	Pompa dell'acqua (220-230 VAC)
T9	Sonda temp. aria esausta	RL3	Compressore (220-230 VAC)
T1	Protezione alta pressione	JP1	Display
T2	Protezione bassa pressione		
T3	Flussostato		

Nota:

-  Il cablaggio deve avvenire mediante linea diretta ai morsetti del quadro, non è consentito l'uso di una spina/presa di corrente
- La pompa di calore deve essere messa a terra in modo idoneo.


4. Parametri per la protezione dei dispositivi e specifiche dei cavi




Corrente massima di targa	10A	10-16A
Fase [mm ²]	2X1.5	2X2.5
Terra [mm ²]	1.5	2.5
Segnale [mm ²]	n x 0.5	
Interruttore	20A	32A
Disgiuntore differenziale	30mA	

Nota: I dati sopra riportati sono adatti ad una linea di alimentazione ≤ 10 m. Se il cavo di alimentazione è > 10m, la sezione del cavo deve essere opportunamente aumentato. Il cavo del segnale può essere esteso fino ad un massimo di 50 m.

E. Guida operativa


1. Funzione dei tasti



SIMBOLO		FUNZIONE
	ON/OFF	Accensione On/Off
 	SU/GIU'	Premere per aumentare/


Condizioni di stato:

- Standby: la scritta OFF appare sul display
- Accesa: quando la pompa è in funzione, il display mostra la temperatura dell'acqua in ingresso



Premere  per passare da uno stato all'altro.

2. Istruzioni operative

a. Accensione

Premere  per accendere la macchina.

b. Impostazione della temperatura

In qualsiasi stato della pompa, premere  o  per vedere e impostare la temperatura. Il valore viene salvato dopo 5 secondi.

F. Analisi

1. Ispezionare la pompa di calore prima dell'uso - installatore

- a. Verificare che l'interruttore dell'alimentazione della macchina principale sia spento.
- b. Il dispositivo di ventilazione e le uscite lavorano correttamente e non sono ostruite.
- c. È vietato installare componenti del circuito refrigerante in ambiente corrosivo.
- d. Ispezionare il cablaggio elettrico nel rispetto del diagramma elettrico fornito e del collegamento a terra.
- e. Ispezionare l'ingresso e l'uscita dell'aria.
- f. Verificare l'impostazione della temperatura.

2. Avviso e metodo di rilevamento delle perdite - assistenza



- a. E' vietato verificare la presenza di perdite in ambienti chiusi.
- b. Sono proibite possibili sorgenti di innesco durante l'ispezione di perdite. Non utilizzare una torcia ad alogenuri (o qualsiasi altro rilevatore che utilizzi una fiamma nuda).
- c. I fluidi di rilevamento delle perdite possono essere applicati con la maggior parte dei refrigeranti, ma l'uso di detergenti contenenti cloro deve essere evitato in quanto il cloro può reagire con il refrigerante e corrodere il tubo di rame.
- d. Aspirare completamente prima della saldatura. La saldatura può essere eseguita solo da personale professionale nel centro di assistenza.
- e. Si prega di interrompere l'utilizzo mentre si verificano perdite di gas.

3. Prove di avvio

- a. L'utente deve avviare la pompa di filtrazione prima della pompa di calore e deve spegnere la pompa di calore prima della pompa di filtrazione della piscina, altrimenti la macchina verrà danneggiata.
- b. Prima di avviare la pompa di calore controllare eventuali perdite d'acqua, quindi accendere l'alimentazione.
- c. Dopo l'avvio della pompa di calore, verificare l'eventuale presenza di rumori anomali dalla macchina.

G. Manutenzione




TOGLIERE L'ALIMENTAZIONE della pompa di calore prima di effettuare operazioni di pulizia, verifiche e riparazioni

1. Nella stagione invernale quando non si nuota:
 - a. Togliere l'alimentazione per prevenire eventuali danni alla macchina.
 - b. Scaricare l'acqua dalla macchina.

!!Importante:

Svitare l'ugello dell'acqua in ingresso per permetterle di defluire all'esterno. Quando l'acqua nella macchina congela durante la stagione invernale, lo scambiatore di calore potrebbe danneggiarsi



2. Coprire la macchina con la custodia quando non viene utilizzata
3. Si prega di pulire questa macchina con detersivi domestici o acqua pulita, MAI usare benzina, diluenti o altri combustibili simili.
4. Controllare regolarmente bulloni, cavi e connessioni.
5. In caso di riparazione, contattare un centro di assistenza autorizzato nelle vicinanze.
6. Non tentare di lavorare sull'apparecchio da soli. Operazioni improprie possono causare pericolo.
7. In caso di rischio, per le pompe con gas R32 l'ispezione di sicurezza deve essere effettuata prima della manutenzione o riparazione.
8. In caso d'inutilizzo prolungato, scaricare tutta l'acqua dalla pompa di calore, per evitarne il congelamento.
9. Dopo un prolungato periodo d'inutilizzo, riempire completamente il sistema con acqua prima di utilizzarlo.

H. Risoluzione dei problemi per guasti comuni

1. Guida alla riparazione



ATTENZIONE:

- a. Se è necessaria la riparazione contattare il centro di assistenza autorizzato nelle vicinanze.
- b. Requisiti per il personale di servizio
- c. Qualsiasi persona coinvolta nel lavorare su di un circuito frigorifero deve essere in possesso di un certificato valido in corso da un'autorità di valutazione accreditata dal settore, che autorizza la propria competenza a maneggiare i refrigeranti in sicurezza in conformità con una specifica di valutazione riconosciuta dal settore.
- d. Non tentare di lavorare sull'attrezzatura da soli. Il funzionamento improprio può causare pericolo.
- e. Rispettare rigorosamente i requisiti del produttore durante la ricarica di gas R32 e manutenzione delle apparecchiature. Questo capitolo si concentra sui requisiti di manutenzione speciali per la pompa di calore con gas R32. Fare riferimento al manuale di assistenza tecnica per le operazioni di manutenzione dettagliate.

- f. Scaricare completamente il circuito gas prima della saldatura. La saldatura può essere eseguita solo da personale professionale nel centro di assistenza.

2. Soluzioni ai problemi più comuni

Errori	Motivazione	Soluzione
La pompa di calore non funziona	Senza alimentazione	Attendere fino al ripristino della corrente
	Macchina spenta	Accendere la macchina
	Fusibile bruciato	Controllare e cambiare il fusibile
	L'interruttore della linea è spento	Controllare e accendere l'interruttore
Ventola in funzione ma con riscaldamento insufficiente	Evaporatore bloccato	Rimuovere gli ostacoli
	Uscita dell'aria bloccata	Rimuovere gli ostacoli
Display funzionante, ma non riscalda	Impostazione della temp. troppo bassa	Impostare la temperatura di riscaldamento appropriata
Se le soluzioni sopra riportate non funzionano, contattare l'installatore con informazioni dettagliate, il numero seriale ed il modello. Non cercare di riparare da soli la pompa di calore.		

Nota per l'installatore:

Se si verificano le seguenti condizioni, si prega di arrestare immediatamente la macchina e interrompere immediatamente l'alimentazione, quindi contattare il rivenditore:

1. Il fusibile di protezione si rompe spesso.
2. L'interruttore differenziale scatta.

3. Protezioni & Codici errore

Nel caso di malfunzionamenti, verrà visualizzato un codice di errore sullo schermo dell'apparecchio.

Se si verificano più malfunzionamenti contemporaneamente, è possibile controllare l'errore corrente premendo i

tasti "⬆️" e "⬇️".


È possibile fare riferimento alla tabella dei malfunzionamenti per scoprire la causa e la soluzione del guasto.


Display	Descrizione del codice di protezione	Soluzione
P01	Malfunzionamento del sensore di temperatura dell'acqua in ingresso	Controllare o cambiare il sensore di temperatura dell'acqua in ingresso
P02	Malfunzionamento del sensore di temperatura dell'acqua in uscita	Controllare o cambiare il sensore di temperatura dell'acqua in uscita
P04	Malfunzionamento del sensore di temperatura ambientale	Controllare o cambiare il sensore di temperatura ambientale
P05	Malfunzionamento del sensore di temperatura del circuito di scambio	Controllare o cambiare il sensore di temperatura nelle tubazioni
P81	Malfunzionamento del sensore di temperatura dell'aria in scarico	Controllare o cambiare il sensore di temperatura dell'aria in scarico

Display	Descrizione del codice di protezione	Soluzione
P82	La temperatura dell'aria in scarico è troppo alta	Controllare che il refrigerante sia sufficiente
E01	Protezione per pressione eccessiva dell'aria esausta	Controllare il pressostato di alta pressione e circuito di ritorno del raffreddamento
E02	Protezione per pressione insufficiente in aspirazione	Controllare pressostato di bassa pressione e circuito di ritorno del raffreddamento
E03	Assenza di acqua nel circuito idraulico	Controllare il flusso e il funzionamento della pompa di filtrazione
E08	Errore di comunicazione tra display e scheda principale	Controllare il collegamento tra display/comando e scheda principale
E06	La differenza di temperatura dell'acqua tra ingresso e uscita è troppo grande	Controllare il flusso d'acqua del tubo e se le tubazioni sono ostruite
TP	La temperatura ambiente è troppo bassa	Controllare il valore della temperatura ambiente
DF	Richiesto sbrinamento	Effettuare lo sbrinamento

I. Appendice: controllo diretto pompa di circolazione

Scheda di cablaggio (monofase):



Controllo della pompa di filtrazione e connessione al timer della pompa di filtrazione**Note**

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi

Index

A. Foreword	20
B. Safety Precautions	20
1. Warning	21
2. Attention.....	21
3. Safety	22
C. About your heat pump	22
1. Transportation	22
2. Accessories:	22
3. Features	23
4. Operating condition and range:	23
6. Technical parameter.....	23
7. Dimensions	24
D. Installation guidance	24
1. Installation reminder	24
2. Wiring	27
3. Electric wiring Diagram.....	27
4. References for protecting devices and cable specification	28
E. Operation guidance	29
1. Key Function	29
2. Operation Instruction	29
F. Testing	29
1. Inspect heat pump before use.....	29
2. Leakage detection notice and method.....	30
3. Trial.....	30
G. Maintenance	30
H. Trouble shooting for common faults	31
I. Appendix	33

A. Foreword

Thank you for choosing our inverter pool heat pump, which is designed for more silent and energy saving user experience. It is an ideal way for green pool heating.

We hope you'll enjoy using our heat pumps.

Thank you!

B. Safety Precautions

We have provided important safety messages in this manual and on your heater.

Please always read and obey all safety messages.

Environment friendly R32 Refrigerant is used for this heat pump

1. Warning



The WARNING sign denotes a hazard. It calls attention to a procedure, practice, or the like, which, if not correctly performed or adhered to, could result in personal injury or injury to a third party. These signs are rare, but are extremely important.

	<p>a. Keep the heat pump away from fire source.</p>
	<p>b. It must be placed in well ventilated area, indoor or closed area is not allowed.</p>
	<p>c. Repair and disposal must be carried out by trained service personnel</p>
	<p>d. Vacuumize completely before welding. Welding can only be carried out by professional personnel in service center.</p>

2. Attention

- a. Please read the following instructions before installation, use and maintenance.
- b. Installation, must be done by professional staff only in accordance with this manual.
- c. A leakage test must be performed after installation.
- d. Except for the methods recommended by the manufacturer, do not use any methods to accelerate the defrosting process or clean the frosted parts.
- e. If a repair is required, please contact the nearest after-sales service center. The repair process must be strictly in accordance with manual. All repair practice by non-professional is prohibited.

- f. Set proper temperature in order to get comfortable water temperature to avoid overheating or overcooling.
- g. Please don't stack substances, which will block air flow near inlet or outlet area, otherwise the efficiency of the heater will be reduced or even stopped.
- h. Don't use or stock combustible gas or liquid such as thinners, paint and fuel to avoid fire.
- i. In order to optimize the heating effect, please install heat preservation insulation on pipes between swimming pool and the heater, and please use a recommended cover on the swimming pool.
- j. Connecting pipes of the swimming pool and the heater should be $\leq 10\text{m}$.


3. Safety

- a. Please keep the main power supply switch far away from the children.
- b. When a power cut happens during operating, and later the power is restored, the heater will start up.
- c. Please switch off the main power supply in lightening and storm weather to prevent from machine damage that caused by lightning.
- d. Installation and any repairing should be conducted in the area with good ventilation. The ignition source is prohibited during the operation.
- e. Safety inspection must be carried before the maintenance or repair for heat pumps with R32 gas in order to minimize the risk.
- f. If R32 gas leaks during the installation process, all operations must be stopped immediately and call the service center.


C. About your heat pump

1. Transportation


- a. Always keep upright



- b. Do not lift the water union (If so, the titanium heat exchanger inside the heat pump may be damaged)



2. Accessories:



3. Features

- a. DC Twin-rotary compressor
- b. High-efficiency heat exchanger
- c. Sensitive and accurate temp control and water temp display
- d. High pressure protection

4. Operating condition and range:

To provide you comfort and pleasure, please set swimming pool water temperature efficiently and economically.

Air temperature operating range: 10°C~43°C

The heat pump will have ideal performance in the operation range Air 15°C~25°C


6. Technical parameter

Model		MN05	MN08	MN12
PERFORMANCE CONDITION: Air 27°C/ Water 27°C/ Humid. 80%				
Heating capacity	kW	3.0	4.0	5.0
COP	-	5.2	5.1	5.1
PERFORMANCE CONDITION: Air 15°C/ Water 26°C/ Humid. 70%				
Heating capacity	kW	2.2	3.0	3.5
COP Range	-	4.0	4.0	4.0
TECHNICAL SPECIFICATIONS				
Advised pool volume	m ³	15	20	30
Operating air temperature	°C	10°C~43°C		
Power supply		230V 1PH		
Rated input power	kW	0.55	0.78	0.98
Rated input current	A	3,47	4,10	5,19
Sound level at 1m	dB(A)	46	46	46
Advised water flux	m ³ /h	0.7	1.2	1.8
Water connection	mm	50		

Note:

The picture above is the specification diagram of the pool heater, for technician's installation and layout reference only. The product is subject to adjustment periodically for improvement without further notice.

6. Dimensions



Water connections:

Inlet: 32 \emptyset

Outlet: 32 \emptyset

D. Installation guidance


1. Installation reminder

Only a professional staff is allowed to install the heat pump. The users are not qualified to install by themselves, otherwise the heat pump might be damaged and risky for users' safety.

a. Location and clearances





The inverter pool heat pump should be installed in a good ventilation place.





We suggest that the pool heat pump is installed within 7.5 metres of the pool. The longer the distance from the pool, the greater the heat loss from the piping.

Water pipe connection


 The inlet and outlet water unions can't stand the weight of soft pipes. The heat pump must be connected by hard pipes!




 DO NOT install water pipes in a way that they pass behind the heat pump's evaporator. In case this cannot be avoided, cover the pipes with thermal insulation foam.



The heat pump have slip glue fittings which accept 32 mm or 50 mm PVC pipe for connection to the pool or spa filtration system. Consider to add a quick coupler fitting at the unit inlet and outlet to allow easy draining of the unit for winterizing and to provide easier access if servicing is required.



1. The frame must be fixed by bolts (M10) to concrete foundation or brackets. The concrete foundation must be solid and fastened; the bracket must be strong enough and antirust treated;
2. Please don't stack substances that will block air flow near inlet or outlet area, and there is no barrier within 50cm behind the main machine, or the efficiency of the heater will be reduced or even stopped;
3. The machine needs an appended pump (Supplied by the user). The recommended pump specification-flux: refer to Technical Parameter, Max. lift $\geq 10m$;
4. When the machine is running, there will be condensation water discharged from the bottom, please pay attention to it. Please hold the drainage nozzle (accessory) into the hole and clip it well, and then connect a pipe to drain the condensation water out.



! It is easy to mistake the condensation for a water leak inside the unit. A quick way to verify that the water is condensation is to shut off the unit and keep the pool pump running. If the water stops running out of the basepan, it is condensation. Another way is to test the drain water for chlorine - if there is no chlorine, then it's condensation.

2. Wiring


- Connect to appropriate power supply, the voltage should comply with the rated voltage of the products.
- Earth the machine well.
- Wiring must be handled by a professional technician according to the circuit diagram.
- Set leakage protector according to the local code for wiring (leakage operating current $\leq 30\text{mA}$).
- The layout of power cable and signal cable should be orderly and not affecting each other.


The unit has a separate molded-in junction box with a standard electrical conduit nipple. Just remove the screws and the front panel, feed your supply lines through the conduit nipple and wire-nut the electric supply wires to the three connections already in the junction box. To complete electrical hookup, connect Heat Pump to a dedicated AC power supply branch circuit equipped with the proper circuit breaker and protection.

Protection: A disconnect means (circuit breaker , fused or un-fused switch) should be located within sight of and readily accessible from the unit, This is common practice on commercial and residential air conditioners and heat pumps.


3. Electric wiring Diagram

a. For power supply: 230V 50Hz





T4	Not in use	CN1	Neutral wire
T5	Water in temp.(input)	CN3	Live wire
T6	Temp. Of coil (input)	CN4	Earth wire
T7	Water out temp.(input)	RL1	Fan motor 220-230VAC)
T8	Ambient temp.(input)	RL2	Water pump/4-way valve 220-230VAC)
T9	Exhaust temperature input	RL3	Compressor of system1 220-230VAC)
T1	High pressure protect	JP1	Wire controller
T2	Low pressure protect		
T3	Water flow switch		

- Note:** 1)  Must be hard wired, plug is not allowed.
2) The swimming pool heat pump must be earthed well.


4. References for protecting devices and cable specification



Nameplate maximum current	10A	10-16A
Phase line [mm²]	2X1.5	2X2.5
Earth line [mm²]	1.5	2.5
Signal line [mm²]	n x 0.5	
Switch	20A	32A
Differential circuit breaker	30mA	

Note: The above data is adapted to power cord ≤ 10m. If power cord is > 10m, wire diameter must be increased. The signal cable can be extended to 50m maximumly.

E. Operation guidance

1. Key Function



Symbol	Designation	Function
	ON/OFF	Power On/Off Wifi setting
	UP/DOWN	Temperature Setting & Displaying


Attention:

- Standby mode: "OFF" is displayed.
- On mode: when the heat pump is on, water input temperature is displayed.

Press  to switch between On and Off modes.

2. Operation Instruction

a. Power On

Press "" to power on machine

b. Temperature Setting

Press "" and "" to display and set temperature. The value on the screen is saved after 5 seconds.

F. Testing

1. Inspect heat pump before use

- The ventilating device and outlets are operating adequately and are not obstructed.
- It's prohibited to install refrigeration pipe or components in corrosive environment.
- Inspect the electric wiring on basis of the electric wiring diagram and earthing connection.
- Double confirm the main machine power switch should be off.
- Inspect the temperature setting.
- Inspect the air inlet and outlet.

2. Leakage detection notice and method



- a. Leakage checking is prohibited in closed area.
- b. The ignition source is prohibited during the leakage inspection. A halide torch (or any other detector using a naked flame) shall not be used.
- c. Leakage detection fluids can be applied with most refrigerants but the use of detergents containing chlorine shall be avoided as the chlorine may react with the refrigerant and corrode the copper pipe.
- d. Vacuumize completely before welding. Welding can only be carried out by professional personnel in service center.
- e. Please stop using while gas leakage occur, and contact professional personnel in service center.

3. Trial

- a. The user must “Start the Pump before the Machine, and Turn off the Machine before the Pump”, or the machine will be damaged.
- b. Before start the heat pump, please check for any leakage of water; and set suitable temperature in the thermostat, and then switch on power supply.
- c. In order to protect the swimming pool heater, the machine is equipped with a time lag starting function, the fan will run 1 minute earlier than the compressor when starting the machine, and it will stop running 1 minute later than the compressor when power off the machine.
- d. After the swimming pool heater start up, please kindly checking for any abnormal noise from the machine.

G. Maintenance



“CUT OFF” power supply of the heater before cleaning, examination and repairing

In winter season when you don't swim:


- a. Cut off power supply to prevent any machine damage.
- b. Drain water clear of the machine.



!!!Important:

Unscrew the water nozzle of inlet pipe to let the water flow out.

When the water in machine freezes in winter season, the titanium heat exchanger may be damaged.



1. Cover the machine body when not in use
2. Please clean this machine with household detergents or clean water, NEVER use gasoline, thinners or any similar fuel.
3. Check bolts, cables and connections regularly.
4. If repair or scrap is required, pls contact authorized service center nearby.
5. Do not attempt to work on the equipment by yourself. Improper operation may cause danger.
6. In case of risking, safety inspection must be carried before the maintenance or repairing for heat pumps with R32 gas.

H. Trouble shooting for common faults

1. Repairing Guidance



WARNING:

1. If repair or scrap is required, pls contact authorized service center nearby.
2. Requirements for Service Personnel
3. Any person who is involved with working on or breaking into a refrigerant circuit should hold a current valid certificate from an industry-accredited assessment authority, which authorizes their competence to handle refrigerants safely in accordance with an industry recognized assessment specification.
4. Do not attempt to work on the equipment by yourself. Improper operation may cause danger.
5. Strictly comply with the manufacturer's requirements when charging R32 gas and equipment maintenance. This chapter focuses on special maintenance requirements for swimming pool heat pump with R32 gas. Please refer to the technical service manual for detailed maintenance operation.
6. Vacuumize completely before welding. Welding can only be carried out by professional personnel in service center.

2. Failure solution and code


Failure	Reason	Solution
Heat pump doesn't run	No power	Wait until the power recovers
	Power switch is off	Switch on the power
	Fuse burned	Check and change the fuse
	The breaker is off	Check and turn on the breaker
Fan running but with insufficient heating	evaporator blocked	Remove the obstacles
	Air outlet blocked	Remove the obstacles
Display normal, but no heating	Set temp. too low	Set proper heating temp.
If above solutions don't work, please contact your installer with detailed information and your model number. Don't try to repair it yourself.		

Note: If the following conditions happen, please stop the machine immediately, and cut off the power supply immediately, then contact your dealer:

1. Inaccurate switch action.
2. The fuse is frequently broken or leakage circuit breaker jumped.

3. Protection and failure codes

In case of malfunctions, an error code will be displayed on the device screen. If multiple malfunctions occur at the


same time, you can check the current error by pressing the  and  keys.

You can refer to the malfunction table to find out the cause and solution of the fault.


Display	Protection/Fault code description	Solution
P01	Water inlet temp. sensor failure	Check or change the water inlet temp. sensor
P02	Water outlet temp. sensor failure	Check or change the water outlet temp. sensor
P04	Ambient temp. sensor failure	Check or change the ambient temp. sensor
P05	Exchange circuit temp. sensor failure	Check or change the pipe temp. sensor
P81	Exhaust air temp. sensor failure	Check or change the exhaust temp. sensor
P82	Exhaust air temperature is too high	Check that refrigerant is enough
E01	The exhaust air pressure is too high, high pressure protection	Check high pressure switch and cooling return circuit
E02	The exhaust air pressure is too low, low pressure protection	Check low pressure switch and cooling return circuit
E03	No water or too little water in the system	Check the flow and if the filtration pump is running
E08	Communication failure between remote wire controller and main board	Check the wire connection between remote wire controller and main board
E06	Water temperature difference between inlet and outlet is too big	Check the pipe water flow and whether water system is obstructed
TP	Ambient temperature is too low	Check the ambient temp value
DF	Defrost required	Defrost

I. Appendix

Water pump control and timer connection



Connection of the filtration pump restart to the heat pump: bypass of the filtration timer



Note: The installer should connect 1 parallel with 2 (as above picture). To start the water pump, condition 1 or 2 is connected. To stop the water pump, both 1 and 2 have to be disconnected.

Note

- The information contained in this document may be changed at the discretion of the person in charge, without prior notice, together with the modifications of the product in question to this document: it will be the customer's responsibility to verify the persistent correspondence of the product to the information sheet.
- Any technical diagrams reproduced in this document are for information purposes only and are not valid for regulatory purposes.
-